

ISOFOND

No.4007

Vernis incolore pour isolation de panneaux MDF et tous les types d'essences de bois exotiques.

Exemples d'utilisation:

Panneaux MDF

Contrairement à tous les autres panneaux, les panneaux MDF possèdent un fort pouvoir absorbant. Il en résulte un danger d'appauvrissement des couches d'apprêt ou de vernis. Sous appauvrissement on comprend une sorte de décantation des pigments contenus dans les vernis, un effondrement de la liaison dans la texture du panneau MDF (danger de fissure). C'est surtout sur les bordures travaillées à la fraiseuse et autre endroits similaires que ce phénomène apparaît du fait des irrégularités de texture des panneaux MDF. C'est pourquoi une à deux couches **ISOFOND NO. 4007** en combinaison avec **ISOFOND-durcisseur No. 4008** (proportion de mélange 1 :1) sont indispensables. La quantité d'utilisation se situe selon l'application aux environs de 120-130 g/m². Pour des parties normalisées, par ex. des façades de cuisine, le séchage de 4-6 heures, un ponçage soigné et régulier au papier de verre 240 devient nécessaire. Après dépoussiérage, il faut appliquer deux couches d'apprêt avec **COLORCRYL-BOUCHEPORES No. 5045** ou l'apprêt **BIROPOL No. 3045** avant de recouvrir avec les vernis suivants nommés **COLORLAQUE, COLORSETA-MS-EMAIL**, selon le procédé décrit ci-dessus.

Les propositions d'utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour autre conseil d'utilisation technique.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstr. 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99

bieri

WE ARE WATERBORNE®

Bois exotiques

Tous types d'essences de bois exotiques doivent être bloqués à l'aide de ISOFOND No. 4007 en combinaison avec ISOFOND-durcisseur No. 4008 avant d'être vernis afin d'éviter la migration de multiples composants contenus dans les essences de bois pouvant compromettre le séchage de la couche suivante ou son apparence.

Proportion de mélange:	1 part Isofond	No. 4007
	1 part Isofond-durcisseur	No. 4008
Couleur:	transparent	
Quantité d'application:	max. 400g/m ²	

Mode d'utilisation:

ISOFOND NO. 4007 en combinaison avec ISOFOND-durcisseur NO. 4008
proportion de mélange 1:1 peut être appliqué au pistolet, au pinceau, dans un bac de trempage ou à l'aide d'autres instruments d'application.

Les propositions d'utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour autre conseil d'utilisation technique.

Werner Bieri AG
Kreuzlingerstr. 79
8590 Romanshorn
Tel.: 071 / 466 09 90
Fax: 071 / 466 09 99

bieri
WE ARE WATERBORNE®