



:: HEMPEL ANTI SLIP PEARLS

HEMPEL additif antidérapant

DESCRIPTION

HEMPEL ANTI SLIP sont de petites boules creuses en verre qui, incorporées dans une laque, donnent une surface antidérapante.

DOMAINES D'APPLICATION

Pour des surfaces antidérapantes en combinaison avec les laques Hempel POLY BEST et BRILLIANT ENAMEL.

PRÉCAUTIONS

En cas d'utilisation avec les vernis couleur bicomposant, mélanger d'abord la base et le durcisseur puis rajouter la poudre HEMPEL ANTI SLIP en délayant soigneusement. 80 g sont nécessaires pour 750 ml. Une couche suffit en règle générale pour obtenir une surface antidérapante. Pour obtenir une structure plus robuste, vous pouvez appliquer une couche supplémentaire contenant ANTI SLIP.

ELIMINATION

Seuls les récipients vides de tout contenu peuvent être éliminés dans une décharge ou un centre agréé, dans le respect des prescriptions locales légales.

UTILISATION - SECURITE

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits



Product Data

dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques.

Les données contenues dans le présent document sont destinées à l'instruction d'applications techniques et sont basées sur les informations dont nous disposons au moment de sa rédaction.

Elles ne sont pas contractuelles.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.fr

Distribué par :

SOLOPLAST-VOSSCHEMIE

Rue du Pré Didier - Z.I. le Fontanil-Cornillon

38120 Saint-Egrève

Téléphone : 04 76 75 42 38 - Télécopie : 04 76 56 14 49

E-Mail : info1@soloplast.fr - Internet : www.soloplast.fr